

Instrukcja uruchomieniowa dla listew zasilających

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do ochrony urządzeń elektrycznych przyłączonych do sieci 230V.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

- Podłączyć przewody zasilające urządzenia do listwy.
- Podłączyć przewód zasilający urządzenie, do sieci wyposażonej w przewód uziemiający.
- Włączyć zasilanie za pomocą przycisku na panelu urządzenia, jeśli takowy posiada.

4. Środki ostrożności

- Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.
- Warunkiem skutecznego działania urządzenia jest podłączenie go do łatwo dostępnego gniazda sieciowego ze sprawnym stykiem ochronnym.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach oraz nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia ani do jego kontaktu z cieczami.
- Jeżeli urządzenia było przechowywane przez dłuższy czas w niskiej temperaturze, to po przeniesieniu go do ciepłego pomieszczenia należy poczekać co najmniej godzinę przed podłączeniem do zasilania sieciowego.
- Nie zaleca się stosowania urządzenia do zasilania urządzeń grzewczych, lodówek, odkurzaczy i innych tego typu urządzeń, mogących powodować chwilowe przekroczenie znamionowego prądu obciążenia urządzenia.
- Nie podłączać urządzenia do zasilania w przypadku uszkodzenia jego obudowy lub jej elementów, w tym kabla zasilającego.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów innych niż wtyczki odbiorników do otworów w jego gniazdach sieciowych.
- Obudowa urządzenia jest nierozbieralna. Zabrania się wszelkich prób otwierania obudowy, wykonywania modyfikacji i napraw urządzenia.
- Wszelkie naprawy urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez serwis producenta.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN