

# Instrukcja uruchomieniowa dla anten samochodowych radiowych, CB i GPS

## 1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: [www.tme.eu](http://www.tme.eu)

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

## 2. Przeznaczenie

Urządzenia przeznaczone do współpracy z radioodbiornikami/radiotelefonami CB.

## 3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

- Zamontować antenę w przeznaczonym do tego otworze karoserii za pomocą główki montażowej lub w przypadku anten wewnętrznych przykleić stabilnie do szyby lub deski rozdzielczej.
- Podłączyć wtyki antenowe do odpowiednich gniazd.
- W przypadku anten ze wzmacniaczem, podłączyć przewód zasilający do przewodu wzbudzającego w radioodbiorniku oznaczonego zazwyczaj kolorem niebieskim jako "remote".
- W przypadku anten CB po montażu antenę należy poddać strojeniu za pomocą reflektometru lub analizatora antenowego.

## 4. Środki ostrożności

- Podłączać tylko do instalacji samochodowej o napięciu 12V.
- Nie rozbierać obudowy.
- Zachować polaryzację.
- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Antena musi być zamocowana stabilnie, aby zapobiec odpadnięciu podczas jazdy.
- Antena nie może wystawać poza obrys samochodu inaczej jak w pionie.
- Pominięcie czynności strojenia może prowadzić do uszkodzenia stopnia końcowego radiotelefonu CB.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, [tme@tme.pl](mailto:tme@tme.pl), [tme.pl](http://tme.pl)  
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN