

Instrukcja uruchomieniowa dla samochodowych akcesoriów zasilających

1. Wstęp


Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do zasilania, ładowania urządzeń takich, jak nawigacje samochodowe, telefony komórkowe, tablety.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie



- Podłącz wtyki do odpowiednich gniazd w samochodzie i urządzeniu zewnętrznym.

4. Środki ostrożności

- Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.
- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Podłączać tylko do instalacji samochodowej o napięciu 12V.
- Zachować polaryzację.
- Odłączyć natychmiast zasilacz od źródła prądu w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodów lub wtyczki.
- Nie wolno dopuszczać do zamoczenia zasilacza lub jego kontaktu z cieczami.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN