

Instrukcja uruchomieniowa dla wkrętarek, wiertarek i szlifierek

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do wiercenia otworów, wkręcania śrub, wkrętów, szlifowania, cięcia.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

- Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda.
- Zamontować akcesorium (wiertło, bit, tarczę) w uchwycie do tego przeznaczonym.
- W przypadku urządzeń akumulatorowych zamontuj naładowany akumulator w odpowiednim gnieździe.
- Włącz zasilanie odpowiednim przyciskiem i rozpocznij pracę z urządzeniem.

4. Środki ostrożności

- Przewód zasilający może być podłączony wyłącznie do przeznaczonych do tego celu gniazd sieciowych bądź przedłużaczy z uziemieniem.
- Jeżeli narzędzie jest nieużywane, wyłączyć przewód zasilania z gniazdka. Nie wolno pozostawiać włączonego narzędzia bez nadzoru.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się czy wyłącznik narzędzia jest w pozycji wyłączenia.
- Nie wolno doprowadzić do uszkodzenia przewodu zasilającego. Nie wolno przenosić narzędzia trzymając za przewód zasilający, odłączać od sieci ciągnąc za przewód. Przewód z wtyczką wymieniać w całości (zgodny z oryginałem).
- Nie wolno pracować w luźnym ubraniu, nosić biżuterii oraz innych dodatków, które mogą dostać się w pole działania wirujących, poruszających się części elektronarzędzia. W przypadku długich włosów należy schować je pod nakryciem głowy.
- Jeśli pracy towarzyszą odbryzgi elementów stałych stosować okulary ochronne, w przypadku pyłu stosować maskę przeciwpyłową.
- Nie wolno używać elektronarzędzi w miejscach narażonych na działanie wilgoci, pary, deszczu, w środowiskach grożących wybuchem lub pożarem (wybuchowe mieszaniny gazowe, ciecze łatwopalne, pary rozpuszczalników itp.). Miejsce pracy powinno być odpowiednio oświetlone, wentylowane i dostosowane do bezpiecznej pracy elektronarzędziem. Operator musi mieć zapewnioną swobodę ruchu.
- Podczas pracy trzymać narzędzie za części izolowane takie jak rękojeść bądź uchwyt do tego przeznaczony oraz unikać kontaktu ciała z elementami przewodzącymi prąd i uziemionymi (rury, grzejniki itp.).
- Dzieci i osoby postronne powinny przebywać z dala od miejsca pracy.
- Chronić elektronarzędzia przed dostępem dzieci.
- Podczas pracy zaleca się stosować ochronę słuchu (nauszniki, stopery).

- Przedmiot obrabiany powinien być pewnie zamocowany w zaciskach bądź imadle.
- Przy pracy należy utrzymywać pewną postawę ciała stojąc na stabilnym podłożu.
- W przypadku montażu w narzędziu dodatkowych akcesoriów takich jak wiertła, tarcze, piły, frezy, końcówki wkrętakowe, ramiona reakcyjne itp. należy stosować produkty przeznaczone tylko do tego narzędzia. Akcesoria te muszą być pewnie zamocowane w elektronarzędziu.
- Przy pracy na zewnątrz stosować tylko przedłużacze przeznaczone do pracy w terenie otwartym.
- Nie wolno dotykać elementów wirujących, nawet jeśli obracają się tylko siłą bezwładności.
- Stosowanie rękawic ochronnych przy pracy z elektronarzędziami może spowodować zranienie, wciągnięcie dłoni w elementy wirujące. Nigdy nie zbliżaj dłoni w rękawicy do wirujących części elektronarzędzia.
- Nigdy nie należy trzymać palca na włączniku elektronarzędzia w chwili podłączenia do zasilania lub przenoszenia, możemy zranić siebie bądź innych.
- W przypadku awarii, nieprawidłowego działania itp. należy bezzwłocznie przerwać pracę i odłączyć narzędzie od zasilania. Naprawę elektronarzędzia przeprowadzić w autoryzowanym serwisie.
- Narzędzie należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowe używanie narzędzia może spowodować jego uszkodzenie, porażenie prądem elektrycznym, zranienia lub śmierć. Należy przestrzegać instrukcji użytkowania narzędzia.
- Nie przykrywać, nie zaklejać otworów wentylacyjnych jeśli narzędzie takowe posiada.
- Nie przekraczać maksymalnych parametrów pracy narzędzia.
- W przypadku elektronarzędzi akumulatorowych należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją producenta. W przypadku użycia innych akumulatorów może wystąpić pęknięcie i rozpadnięcie się akumulatora, uszkodzenia ciała lub pożar.
- W przypadku elektronarzędzi akumulatorowych akumulator należy ładować tylko za pomocą zasilacza i ładowarki dołączonej do elektronarzędzia. W przypadku użycia innych zasilaczy i ładowarek może nastąpić pęknięcie i rozpadnięcie się akumulatora, uszkodzenie ciała lub pożar. W żadnym przypadku nie wolno otwierać akumulatora.
- Zasilacz i ładowarka dostarczone wraz z wkrętarko-wiertarką mogą być używane wyłącznie do ładowania akumulatorów, z którymi są dostarczone. Ładowanie innych akumulatorów może spowodować ich pęknięcie lub rozpad co może doprowadzić do pożaru, uszkodzenia ciała.
- W przypadku narzędzi akumulatorowych w ekstremalnych przypadkach może zdarzyć się wyciek elektrolitu (gęstej cieczy) z akumulatora. W takim przypadku ostrożnie zetrzeć szmatką ciecz z akumulatora. Unikać kontaktu elektrolitu ze skórą - pracować w gumowych rękawicach ochronnych. Jeśli jednak elektrolit zetknie się ze skórą dokładnie przemyć skażone miejsce wodą, a następnie zobojętnić łagodnym kwasem (sok cytrynowy, ocet). W razie powikłań, zaczerwienienia skóry itp. należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami przemywać solą fizjologiczną lub czystą wodą ok. 10 minut i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku elektronarzędzi akumulatorowych nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów akumulatora. Nie ładować uszkodzonego akumulatora, może to spowodować pożar oraz urazy ciała. Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia.
- Elektronarzędzia powinny być przechowywane w miejscu suchym, zabezpieczonym przed kurzem i wnikaniem wilgoci oraz działaniem promieni słonecznych.
- Należy przestrzegać instrukcji użytkowania narzędzia.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN