



WAŻNE - Z adapterem bluetooth można sparować tylko jedno urządzenie jednocześnie. W przypadku przyłączenia do adaptera bluetooth drugiego urządzenia należy rozłączyć połączenie bluetooth z pierwszym urządzeniem i sparować drugie urządzenie. Jeżeli ponownie zechcemy podłączyć pierwsze sparowane urządzenie i napotkamy problemy z połączeniem urządzeń, należy usunąć (w ustawieniach bluetooth) adapter bluetooth z pamięci pierwszego urządzenia i spróbować wyszukać adapter bluetooth i ponownie nawiązać połączenie.