

Lampa z powiększeniem LAMP-5D-N1

Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

Nieprawidłowe używanie lampy może spowodować jej uszkodzenie, porażenie prądem, zranienia lub śmierć.

Podczas pracy z lampą należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

Naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany punkt serwisowy z użyciem właściwych części zamiennych.

Specyfikacje

Napięcie zasilania: 220-240V/50Hz

Pobór mocy: 22W

Źródło światła: świetlówka pierścieniowa T5 22W (NB-LP201-S)

Przewód zasilający: 2 żyłowy, dł. ok. 1,4 m

Powiększenie: 5 dioptrie

Obsługa

Przymocuj uchwyt lampy do krawędzi stołu.

Wsuń lampę do uchwytu.

Podłącz lampę do napięcia zasilającego.